



WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania wózka.

- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** NIE przekraczać prędkości 3 mil/godz. (4,8 km/godz.) - nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jazdę na wrotkach ani na rolkach.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka stosując pasy bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na wózku mogą być przyczyną utraty jego stabilności.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Dopuszczalne obciążenie kieszeni przy siedzisku to 2 funty (ok. 1 kg) oraz 15 funtów (ok. 7,5 kg) dla kosza. Nadmierne obciążenie może stać się przyczyną niebezpiecznej utraty stabilności.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Wózek nie jest przeznaczony do transportowania dzieci w górę ani w dół po schodach. Uszkodzenia wózka wynikające z takiego postępowania nie będą objęte gwarancją.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do ramy wózka.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Używać szelek gdy Dziecko zacznie samodzielnie siadać.
 Nigdy nie należy używać wózka z oparciem w pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowo zapięte. Zabronione jest stosowanie akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.

Dziecko musi pozostawać w wózku w pozycji siedzącej (stanie w wózku jest niedozwolone).

Uważaj na samochody - nigdy nie zakładaj, że kierowca widzi ciebie i twoje dziecko.

Zalecane całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 45 lbs /20,4 kg na siedzisko (łącznie ciężar pasażera i bagażu).


Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka. Można zakupić dodatkowe akcesoria, aby przystosować wózek do przewozu więcej niż jednego dziecka.
 (Maksymalna liczba pasażerów: 2 dzieci/na wózek)

Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.

Przed wsadzeniem lub wyjęciem dzieci z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.


Stelaż

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zapięte.



- 1 Odpakować wózek z pudełka i odłożyć koła na bok.
- 2 Odpiąć zatrzask ułatwiający przechowywanie, spinający stelaż.

Przednie koło




- 3 Następnie pociągnąć dół stelaża w górę i w stronę przeciwną do pałaka rączki




- 4 Stelaż wózka zatrzaśnie się we właściwej pozycji.



- 5 Regulacja długości rączki: Wcisnąć szary przycisk na rączce i wysunąć lub wsunąć rączkę aż do uzyskania żądanej długości.



- 1 Montaż przedniego koła: Unieść z przodu lewą część stelaża wózka. Wyrównać okrągły otwór w uchwycie koła z osią przedniego koła. Wsunąć przednie koło do otworu do momentu, gdy zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Powtórzyć czynność z drugiej strony.



- 2 Demontaż przedniego koła: Wcisnąć szary płaski przycisk na uchwycie przedniego koła i wysunąć przednie koło.





- 3 Zakładanie jednopozycyjnego koła: Przesunąć szarą dźwignię, znajdującą się nad przednim kołem, w lewo. Powtórzyć czynność po przeciwnej stronie.



- 4 Zakładanie koła skrętnego: Przesunąć szarą dźwignię, znajdującą się nad przednim kołem, w prawo, aby zamocować element obrotowy. Powtórzyć czynność dla przeciwnego koła.

Tylne Koła


1 Montaż tylnego koła: Delikatnie wsunąć oś tylnego koła do otworu w stelażu do momentu, gdy koło zatrzaśnie się we właściwej pozycji.



2 Demontaż tylnego koła: Wcisnąć przycisk przypisany do koła i jednocześnie delikatnie zsunąć koło ze stelaża.

Hamulec

Zaciąganie hamulca parkowania: Delikatnie pociągnąć dźwignię hamulca do pozycji górnej, aż zostanie zatrzaśnięta we właściwym położeniu.




Zwalnianie hamulca parkowania: Ścisnąć palcami szare płaskie przyciski i pociągnąć do siebie. Pchnąć dźwignię w dół do momentu, gdy osiągnie pozycję równoległą do stelaża.

Pasy Bezpieczeństwa




1 Odpiąć górną część pasa naramiennego od siedzenia i ponownie zapiąć na pierścieniach siedziska w pozycji najbardziej zbliżonej do wysokości ramion



2 Regulacja długości pasów ramieniowych i pasa biegnącego pomiędzy nóżkami dziecka: przesunąć plastikową klamrę w górę lub w dół, aby wydłużyć lub skrócić pas.




3 Zapinanie pasów: Wcisnąć boczną górną prawą klamrę do klamry środkowej tak, by zablokowała się we właściwej pozycji. Powtórzyć czynność z drugiej strony.




4 Odpinanie pasów: Wcisnąć środkowy przycisk po jednej stronie i wyciągnąć odpowiadającą danej stronie klamrę boczną z klamry środkowej. Powtórzyć czynność w celu odpięcia pasów z drugiej strony.

Budka



1 Mocowanie budki do stelaża: Przymocować zaczepy budki z boków stelaża siedziska.

UWAGA: Należy skorzystać z jednego z dwóch miejsc przeznaczonych do mocowania budki, w zależności od wzrostu dziecka.




Ostrzeżenie:


Jeżeli budka używana jest w połączeniu z modulem siedziska należy zamocować siatkę do tylnej części budki chroniącej przed słońcem i przeciągnąć ją w dół za siedziskiem.

Siedzisko

Montaż siedziska:




1 Montaż siedziska:
Zamocować stelaż siedziska wyrównując pozycje zatrzasków na stelażu i na tapicerce



2 Zamocować pasy siedziska wokół dolnej części stelaża za przednim kołem. Przeciągnąć jeden z pasów siedziska przez półpręście drugiego pasa i mocno połączyć ze sobą obydwie części rzepów.

Umieszczanie siedziska na stelażu:



1 Usunąć zatyczki zaczepu montażowego lekko pociągając za nie.




2 Odnaleźć docelową pozycję siedziska na stelażu wózka. Wyrównać zaczepy łączące z zaczepami montażowymi na stelażu wózka.



3 Wsunąć siedzisko w zaczepy do momentu zablokowania we właściwej pozycji. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka upewnić się, że obydwie strony siedziska zostały solidnie przymocowane do stelaża.

Aby zdjąć siedzisko:

1. Wcisnąć szare płaskie przyciski na Zaczepie Łączącym i pociągnąć w górę.




Ostrzeżenie:

Przed zdjęciem siedziska ze stelaża zawsze należy wyjąć z niego dziecko.

Przechylenie siedziska




1 Ścisnąć dźwignię znajdującą się pod górną częścią siedziska, za budką.



2 Pociągnąć w dół, aby opuścić siedzisko i pociągnąć w górę by je podnieść, do chwili gdy zostanie zablokowane w żądanej pozycji.

Regulowany podnóżek z zagłębieniem




1 Wydłużanie lub skracanie podnóżka z zagłębieniem: Wcisnąć przyciski znajdujące się w dolnej części podnóżka z zagłębieniem i wsuwać go bądź wysuwać do chwili, gdy zablokuje się w żądanej pozycji.




2 Podnoszenie lub opuszczanie podnóżka z zagłębieniem: Wcisnąć przyciski znajdujące się w górnej części podnóżka z zagłębieniem i pociągnąć go w górę bądź w dół do chwili, gdy zablokuje się w żądanej pozycji


Kosz





1 Zapiąć górne zatrzaski kosza wokół środkowej poprzeczki montażowej stelaża wózka.
2 Zapiąć górne zatrzaski kosza wokół bocznych poprzeczek montażowych stelaża wózka.



3 Zahaczyć górną przednią plastikową pętelkę o metalową gałkę znajdującą się z przodu stelaża. Powtórzyć czynność po przeciwnej stronie.




4 Zahaczyć dolną przednią pętelkę o haczyk znajdujący się za uchwytem przedniego koła.



1 Składanie wózka:

Wyjąć dziecko z siedziska. Jednocześnie pociągnąć w górę obydwa uchwyty ułatwiające składanie z lekkim szarpnięciem.



2 Zapiąć mocowanie ułatwiające przechowywanie wokół stelaża, aby zapobiec rozkładaniu się stelaża podczas przenoszenia lub przechowywania.

Podczas jazdy

Sterowanie

- Sterowanie tym wózkiem jest proste: Odpowiednie wyważenie umożliwia skręcanie dzięki lekkiemu naciskowi na rączkę, bez konieczności unoszenia przedniego koła.

W Ciemnościach

- Ponieważ troszczymy się o bezpieczeństwo twoje i twojego dziecka, odradzamy korzystanie z wózka w nocy.

Konserwacja

- Chcąc zachować trwałość wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych. Opony tego modelu wózka są wypełnione pianką. Pomimo iż ciśnienie w psi zostało nadrukowane na oponie, nigdy nie pojawi się konieczność pompowania kół. Co pewien czas należy upewnić się, że złącza i obszary składania są nadal w dobrym stanie. Jeżeli słyszalne jest skrzypienie lub wyczuwalne jest napięcie należy udać się z wózkiem do lokalnego sklepu z częściami rowerowymi w celu wykonania dodatkowego smarowania. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Czyszczenie wózka

Pranie

- Siedzisko tego wózka może być prane w pralce w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego.
- W celu zminimalizowania kurczenia należy ponownie zamocować siedzisko do stelaża i pozostawić do wyschnięcia. (Siedziska nie należy suszyć w suszarce!)
- Należy upewnić się, że przed praniem usunięto stelaż i płytę PE z tylnej części siedziska.

Czyszczenie kół

- Koła można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy je dokładnie osuszyć przy pomocy miękkiego ręcznika lub szmatki.

Przechowywanie

- Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszenie opon,
- więc przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.



Wyłączny importer i dystrybutor marki
Baby Jogger w Polsce

EURO-TRADE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska.
www.dladieci.euro-trade.pl